

NÁVOD NA INŠTALÁCIU KAMENNEJ DYHY

1. PRÍPRAVA

- Nechajte dyhu aklimatizovať pri izbovej teplote (15-25 °C) po dobu 24 hodín.
- Podklad musí byť suchý, pevný, čistý, bez prachu a mastnoty.

2. MERANIE A REZANIE

- Rozprestrite si dyhu na sucha nadviažte si vzor pre rez.
- Režte diamantovým kotúčom, oscilačnou pílou alebo nožnicami na plech.
- Použite ochranné pomôcky (okuliare, respirátor).

3. LEPENIE

- Použite Den Braven DUO FLEX L8600 – elastické lepidlo a hydroizoláciu 2v1.
- Vodeodolné, pružné, mrazuvzdorné. Vhodné do interiéru aj exteriéru.
- Lepidlo naneste zubatou stierkou (4×4 mm) na zadnú stranu dyhy.
- Neťahajte lepidlo až po okraj.

4. MONTÁŽ

1. Umiestnite dyhu na podklad a rovnomerne pritlačte valčekom alebo stierkou.
- Pracujte od stredu po okraje, aby ste vytlačili vzduchové bubliny.

5. DOKONČENIE

1. Nechajte vytvrdnúť 12-24 hodín.
 1. Spoj je možné utesniť silikónom alebo iným vhodným tesniacim materiálom. Dyhu je možné tiež lepiť "na tesno" bez spojov – v závislosti od typu použitia.
 1. Odporúčame povrch naimpregnovať (matná alebo "mokrý efekt").
- Obnovujte impregnáciu približne každé 2 roky.